

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| V 音環境 | 5 室内音響学の基礎（教科書 pp. 180～181） |
| V 音環境 | 6 吸音と吸音材料（教科書 pp. 182～184）  |
| V 音環境 | 7 遮音と遮音材料（教科書 pp. 185～187）  |

## 1. 今日の目標

- 1) 音の反射、吸収、透過について知ろう。
- 2) 残響時間について知ろう。

## 2. 音のエネルギーの反射、吸収、透過（教科書 pp. 180～181）




図 壁面による音の反射、吸収、透過（出典：教科書 p. 180）

## (1) 吸音特性

壁の吸音特性を表す指標としては、\_\_\_\_\_があり、以下のように計算される。

[\_\_\_\_\_] [N. D., 単位なし]

$$= \{ [ \quad ] - [ \quad ] \} / [ \quad ]$$

$$= \{ [ \quad ] + [ \quad ] \}$$

$$/ [ \quad ]$$

$$\alpha = \frac{W_i - W_r}{W_i} = \frac{W_a + W_t}{W_i}$$

(1) (教科書 p. 180 の (5.1) 式)

ここで、

$\alpha$  : 吸音率 [N. D.]

$W_i$  : 入射音の音響パワー [W]

$W_r$  : 反射音の音響パワー [W] $W_a$  : 壁面の内部で吸収される音響パワー [W] $W_t$  : 壁面の反対側に透過する音響パワー [W]

→\_\_\_\_\_の数値が大きいほど、吸音される割合が大きい。→→反射される割合が少ない。

→\_\_\_\_\_は壁に入射する音の周波数によって値が異なる。

注) 音響パワー：音源が1秒間に放射する音のエネルギーのこと。単位は[W]。配付資料 p.106  
(第13回目で配布)も参照。

## (2) 遮音特性

壁の遮音特性を表す指標としては、\_\_\_\_\_と\_\_\_\_\_があり、以下のように計算される。

- 透過率 [N.D., 単位なし]

$$[\tau] = [W_t] / [W_i]$$

$$\tau = \frac{W_t}{W_i} \quad (2) \text{ (教科書 p.180 の (5.2) 式)}$$

ここで、

 $\tau$  : 透過率 [N.D.] ( $\tau$  : タウ) $W_i$  : 入射音の音響パワー [W] $W_t$  : 壁面の反対側に透過する音響パワー [W]

- 透過損失 [dB]

透過率 $\tau$ の逆数をレベル表示したもの。通常の建築材料では、透過率 $\tau$ は非常に小さくなるので、レベル表示にする。

$$R = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{1}{\tau} \right) \quad (3) \text{ (教科書 p.180 の (5.3) 式)}$$

ここで、

 $R$  : 透過損失 [dB]

→例えば、透過率0.1であれば、単位面積当たりの透過損失は10dBである。

→透過損失の数値が\_\_\_\_\_ほど、遮音性能が\_\_\_\_\_なる。

注1) レベル表示については、配付資料 pp. 107～108（第13回目で配布）を参照。

注2) 吸音材料：\_\_\_\_\_に注目。吸音率が高い材料。

遮音材料：\_\_\_\_\_に注目。透過損失が大きい材料。

### 3. 吸音（教科書 pp. 182～184）

室の残響時間（後述）の調整や騒音の低減のために、内装材として種々の吸音材料や吸音構造が用いられる。

→教科書 p. 183 の図 6-2 を参照。

#### 1) \_\_\_\_\_吸音

\_\_\_\_\_と繊維との\_\_\_\_\_や粘性抵抗、材料の小繊維の振動によって、音のエネルギーの一部が熱エネルギーの一部として消費されることを利用。\_\_\_\_\_音域の吸音に非常に優れるが、\_\_\_\_\_音域ではそれよりも劣る。ロックウールやグラスウールなどの鉱物・植物繊維類のように毛細管を持つ材料や、ウレタンフォームなど連続気泡を持つ材料。




図 吸音特性の概要

(出典：参考文献 [4], p. 129)

#### 2) \_\_\_\_\_吸音

空気が激しく振動し、摩擦により音エネルギーが熱エネルギーに変わることを利用。背後に\_\_\_\_\_が必ず必要。\_\_\_\_\_域の吸音に優れる。単体として使用されることはあまりない。

#### 3) \_\_\_\_\_吸音

板状の材料が激しく振動し、板の内部摩擦や取り付け部の摩擦などにより、音のエネルギーの一部が熱エネルギーに変わることを利用。背後に\_\_\_\_\_が必ず必要。\_\_\_\_\_音域より\_\_\_\_\_音域での吸音性能が良い。

## 4. 遮音（教科書 pp. 185～187）

- 一般に、\_\_\_\_\_（密度の\_\_\_\_\_）材料ほど、また同じ材料でも厚さが\_\_\_\_\_ほど、透過損失は\_\_\_\_\_なる（=遮音性能が\_\_\_\_\_）。これを遮音に関する\_\_\_\_\_という。例えば、壁厚を2倍にすると、透過損失は\_\_\_\_dB大きくなる。
- ただし、特定の周波数で遮音性能が落ちることがあり、これを\_\_\_\_\_効果という。→主に中高音域で生じることが多い。音によって壁体が曲げ振動を生じ、その波と入射音の波が一致すると、そこで音が抜けやすくなるためである。
- 壁の遮音性能を上げるためにには、二重壁や二重窓が有効である。構造的に独立した同じ壁が2重になると、理論上は、透過損失も2倍になる（実際は、なかなかそうはいかないが）。ただし、複層ガラスは、200～400Hzで遮音性が単板ガラスよりも劣るため、遮音の目的には適さない。
- 色々な材料でできている建物の壁面全体の透過損失を、\_\_\_\_\_と言う。ドアや窓サッシ周囲の隙間は、遮音上の弱点であり、遮音対策では隙間を作らないようにする。




図 一重壁と二重壁の透過損失（出典：参考文献〔5〕, p. 159）

## 5. 残響（教科書 p. 181）

室内の音源から音を出し、定常状態に達した後、音源を止めても室内の音が\_\_\_\_\_現象を\_\_\_\_\_という。

残響を量的に表すには\_\_\_\_\_を用いる。室の響きを表す指標である。残響時間の定義は、以下の通りである。

室内の音源から一定のパワーの音を放射し、定常状態に達してから音源を停止した場合に、次第に減衰していく室内のエネルギー密度（単位体積に含まれる音のエネルギー）が定常状態の時の\_\_\_\_\_分の1（\_\_\_\_\_)になる（\_\_\_\_\_dB 低下する）までに要する時間。

残響時間が\_\_\_\_\_ほど、言葉が明瞭に伝わる。逆に、音楽のための室の場合は、豊かな響きを得るために、残響時間がある程度\_\_\_\_\_方がよい。下の2つの図を参照。

また一般に、人がたくさんいるほど、残響時間は\_\_\_\_\_なる。




図 各種用途における 500Hz の最適残響間の範囲（出典：参考文献 [6]，P. 62）




図 周波数全域における残響特性の推奨曲線（出典：参考文献 [6]，P. 62）

音楽は(4)，講演は(5)の曲線にするのが最も一般的で、斜線部分は多目的の場合の許容範囲

残響時間の計算には、次の3つの式が用いられる。

1) Sabine (セイビン) の式

拡散音場を仮定した残響理論から、残響時間は以下のように計算される。

→拡散音場の仮定：1) 音響エネルギーが室内全体に均一に分布

2) どの点においても音の進行方向はあらゆる方向に一様

[                ]

$$= \{ \underline{\quad} \times [ \underline{\quad} ] \} / \{ [ \underline{\quad} ] \times [ \underline{\quad} ] \}$$

$$= \{ \underline{\quad} \times [ \underline{\quad} ] \} / [ \underline{\quad} ]$$

$$T = \frac{K \cdot V}{S \cdot \bar{\alpha}} = \frac{K \cdot V}{A} \quad (4) \text{ (教科書 p. 181 の (5.10) 式)}$$

$$\text{ただし, } K = \frac{6 \times 4}{c \cdot \log_{10} e} = \frac{55.26}{c} \quad (5) \text{ (教科書 p. 181 の (5.11) 式)}$$

ここで、

$T$  : 残響時間 [s]

$V$  : 室の容積 [ $\text{m}^3$ ]

$S$  : 室の表面積 [ $\text{m}^2$ ]

$\bar{\alpha}$  : 室の平均吸音率 [N. D.]

$A$  : 室の等価吸音面積 [ $\text{m}^2$ ]

$c$  : 音速 [ $\text{m/s}$ ]

式中の定数  $K = 0.161$  (常温)。

→残響時間は、                に比例し、                 (教科書 p. 180 右側の (2) を参考。) に反比例する。

## 2) Eyring (アイリング) の式

1) の式は、\_\_\_\_\_が大きい室では成り立たない。音が段階的に減衰すると考えた。

$$T = \frac{K \cdot V}{S \cdot \{-\log_e(1 - \bar{\alpha})\}} \quad (6) \text{ (教科書 p. 181 の (5.12) 式)}$$

ここで、

$T$  : 残響時間 [s]

$V$  : 室の容積 [ $\text{m}^3$ ]

$S$  : 室の表面積 [ $\text{m}^2$ ]

$\bar{\alpha}$  : 室の平均吸音率 [N. D.]

なお、 $\bar{\alpha}$  が十分小さいときは、

$$-\log_e(1 - \bar{\alpha}) \approx \bar{\alpha} \quad (7) \text{ (教科書 p. 181 の (5.13) 式)}$$

であり、1) の式と一致する。



図 残響予測式の定性的理解 (出典: 参考文献 [7], p. 116)

## 3) Eyring-Knudsen の式

→教科書 p. 181 参照。

## 6. 参考文献 ([ ] 内は、熊本県立大学附属図書館所蔵情報)

- [1] 『図解住居学5 住まいの環境』(図解住居学編集委員会編, 彰国社, 1998年10月, ¥2,800+税, ISBN: 4-395-28035-8) [開架2, 527||Z 6||5, 0000251026, 0000251400]
- [2] 『初めての建築環境』(〈建築のテキスト〉編集委員会編, 学芸出版社, 1996年11月, ¥2,800+税, ISBN: 4-7615-2162-7) [開架2, 525.1||Ke 41, 0000216584, 0000216585, 0000216586]
- [3] 『建築環境工学用教材 環境編』(日本建築学会編, 日本建築学会(丸善), 1995年2月, ¥1,845+税, ISBN: 4-8189-0442-2) [開架2, 525.1||N 77, 0000236338]
- [4] 『エース建築工学シリーズ エース建築環境工学I- 日照・光・音-』(松浦邦男・高橋大式, 朝倉書店, 2001年4月, ¥3,200+税, ISBN: 4-254-26862-9) [開架2, 525.1||Ma 89, 0000255993]
- [5] 『初学者の建築講座 建築環境工学』(倉渢隆, 市ヶ谷出版社, 2006年10月, ¥2,700+税, ISBN: 4-87071-198-2) [所蔵なし]
- [6] 『建築・環境音響学(第2版)』(前川純一・森本正之・阪上公博, 共立出版社, 2000年9月, ¥3,500+税, ISBN: 4-320-07655-9) [開架2, 524.96||Ma 27, 0000248125]
- [7] 『図説テキスト 建築環境工学』(加藤信介・土田義郎・大岡龍三, 彰国社, 2002年11月, ¥2,400+税, ISBN: 4-395-22127-0) [開架2, 525.1||Ka 86, 0000274786]

## 7. 参考 URL

- [1] 講義資料のダウンロード

<http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~m-tsujii/kougi.html/genron.html/setubigen.html>

### ▽次回の講義予定

- V 音環境 9 騒音の計測と評価 (教科書 pp. 192～194)
- V 音環境 11 建築音響計測と評価 (教科書 pp. 198～200)
- V 音環境 12 振動の影響と計測評価 (教科書 pp. 201～203)
- V 音環境 13 振動と固体音の防止技術 (教科書 pp. 204～206)